

הגדרות ראשוניות לבקר AC15

כניסה לתוכנה X+I למשך 3 שניות

מקבלים בתצוגה SCL קביעת °F/°C

דפדף בעזרת חץ עליון עד לקבלת פרמטר רצוי וקבע בצורה הבאה.

דוגמא שינוי סוג בקרה 1cm

דפדף בעזרת חץ עליון עד שתגיע ל 1cm החזק לחצן i באופן קבוע ובעזרת החצים שנה ל ref/hea

קרור/חמום

לאחר מכן שחרר לחצן i דפדף לפרמטר הבא בעזרת החצין

1TO קבע ל 0

1T1 קבע ל 0

1CT קבע ל 0

OAU- קבע ל THR (קובע מגע 2 למגע עצמאי)

25M- קבע ל ABS

SCM- קבע REF/HEA קירור /חימום (לפי הצורך)

2T0- קבע ל 0

2T1- קבע ל 0

INP- קבע ל st1

OS1- תיקון שגיאה (לפי הצורך)

יציאה לחץ על X